

# U826 苹果系统 操作说明

Uni-Colour International Inc. 2025

info@uni-colour.com

第1页共19页



### 目录

<u> </u>	驱动多	天装3
	(-)	驱动安装包3
	(_)	驱动图标4
<u> </u>	驱动打	了印7
	(-)	预览
	(_)	布局11
	(三)	纸张处理13
	(四)	封面14
	(五)	打印机特性15
	(六)	色彩管理17
三、	常见问	可题19





(一) 驱动安装包

第一步,双击解压驱动安装包

第二步,双击打开驱动安装包

第三步,点击安装驱动包

注意:

①安装过程中可能会要求输入电脑密码才能继续下一步安装操作。

②可以按默认路径安装驱动后,无需重启电脑,再连接好打印机测试输出。



#### Uni-Colour International Inc. 2025

info@uni-colour.com



(二) 驱动图标

•••	<>	I	打印机	与扫描	仪		Q 搜索	
	脱机				JoySpa	ce U826		
- 🚔 🖁	脱机			2	打	开打印队列…	打印任务	列表
	脱机			. 3	逆	违项与耗材…	维护工具	
	脱机		(4)	位置:	技术部的	MacBook Pro		
	脱机	打印机开机	5	种类:	JoySpace	U826, 1.1.1 打	印机名称及驱道	动版本号
	▶脱机 loySpace U826 ▶闲置,上一次使用	连接好电脑后 景同重状态 II的设备	•	10.404 -		守机风念		
+ -	脱机		在网络上:	共享此	了印机	共享功能	(8) 共享偏好设	t置
		9	默认打	印机:	上一次们	使用的打印机	默认打印设备	的选择
		(10)	默认纸张;	大小:	美国信约	纸可	忽略 ᅌ	?

①驱动安装好后连接开机的打印机会在【打印机与扫描仪】界面、左侧生成 U826 设备图标。

正常待机状态就是显示绿点、闲置的状态;反之则是红点、脱机的状态。

②【打开打印队列】单击后可以看到待打印的任务列表。



注意: 点击暂停后任务只停留并显示, 不会自动打印了。

③【选项与耗材】单击后弹出窗口,目前可选有三个选项。



位置:	技术如的 MacRook Dro	
	12/Kapay MacBook PTO	
设备名称: 、	JoySpace_U826	
驱动程序版本: 1	.1.1	
	使用普通打印机特性	

通用:显示了驱动的基本信息。

耗材余量: 该获取色带余量信息功能已划归到实用工具里。

实用工具:即为打印机(维护)工具,目前有四项功能。

💿 🔘 🔘 Printer	Utility
打印机	机工具
Maintenance Info	Ribbon Info
保养资讯	色带信息
Paper Cutting	Position Calibrate
裁切纸张	位置调整

维护(保养)资讯:单击后弹出维护信息预览窗口,点击【保存到文件】后可以 生成文件,提供给售后部门作为维护保养材料以备检查参考。



项目 (Item)	值 (Value)		
Printer Model	JaySpace U826		
Firmware version	106.0.c		
Manufactore S/N	3HC2A10 . ^*7		
Total Print Count	2317		
4x6	911		
5x7	7		
6x8	58		
6x9	1136		
APC	3317		
4x5	911		
6x7	2		
6x8	58		
6x9	1136		
Cutter Count	6670		
*****	**********************************		
LED calibration	0 0 0		
	0 0 0		
Position calibration	V= 4, H= 8		
	***************************************		
Unclean pages	2144		
Total clean times	0		
宣询设备信息	保存到文件		

色带信息: 单击后可以浏览色带类型、余量等信息。

	<b>Ribbon Status</b>	
A	Model:JoySpace U826	
	Ribbon Type:6x8	
	Remain Count:49	
		ОК

裁切纸张:单击后会自动裁切4张空纸,以便消除纸张上的指纹或褶皱对打印的 影响等。

位置调整:点击后会弹出调整界面,便于调整打印图像在纸张上的位置。

例如: 在无边距打印后出现白边类错位情况,可以利用该工具打印图表,按要求 依次输入最接近但不超过纸张边缘的 A/B 方向数值后点击应用。



В	型号:		
1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10	输入最接近 边缘的对齐 A: B:	日1082 往但不起 後数值 4 8	16 登过纸张
9	B:	8 应用	
	2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10	2 3 3 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	输入最接近但不起 边缘的对齐数值 A: 4 B: 8 D: 8

- ④【位置】展示了正在使用的电脑名称。
- ⑤【种类】展示了打印机的名称或型号,以及驱动版本号。
- ⑥【状态】展示了该打印机的所处工作状态。
- ⑦【在网络上共享此打印机】勾选后可以实现共享打印。
- ⑧【共享偏好设置】可以配置共享打印的相关参数。
- ⑨【默认打印机】可设置打印时默认自动选择输出的打印机。
- ⑩【默认纸张大小】该参数可忽略不设置,实际打印时会弹出相关尺寸设置界面。

### 二、驱动打印

双击打开一张图像,点击打印后随即弹出打印设置窗口。将以下各项参数调整适 当后就可以输出打印了。



(一)预览

打开一张图像,	点击打印后随即弹出打印设置窗口。
---------	------------------

Annotation (1996) Annotation (1	<ol> <li>2 预置: 默认设置</li> <li>3 份数: 1</li> <li>页数: ○全部</li> <li>4 ○ 公部</li> <li>4 ○ 人: 1 至: 1</li> <li>5 纸张大小: 其他</li> <li>216 x 279毫米</li> <li>6 打印方向: 1</li> </ol>
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	7 预览 ③ 8 ☑ 自动旋转
<u>(«()</u> 1/1 ())	9     ◎ 缩放:     100%       10     ○ 缩放以适合:     ● 打印整个图像       ○ 填满纸张
	11 每页份数: 1 😒

 【打印机】,打印前要正确选择已连接好的打印机(名称)再进行设置、输出 图像。

 2.【预置】,可以将调整好的参数保存、命名为一份设置档案,方便下次打印同 样设置的图像时直接调用该参数,节省重复调整参数的步骤及时间等。



3.【份数】,设置此批次打印图像的总张数。

4.【页数】,多张图像同时打开时,设置要打印的可选图像范围。可选择全部打印,也可以选择打印某几页图像,如下图,打印从第2张到第3张。



0.0.0	n 2 026.	.jpg(3份文稿,	共3页)
		打印机:	O JoySpace U826
		预置:	普通 😳
		份数:	1
2 026.jpg		页数:	○ 全部
		-	边栏中逃定的图像
			○从: 2 至: 3
		纸张大小:	6x8-2UP 0 156 x 105 毫米
		打印方向:	
			教業
		🖸 自动旋转	
2017上海	(<< <> 1/2 >>>>	○ 缩放:	33%
		○ 缩放以适	合: O 打印整个图像 填满纸张
		每页份数:	1
纯色片.jpg	? PDF 🔽 隐藏详细信息		取消 打印

5.【纸张大小】,根据自己需要打印图像的大小,选择纸张大小以此匹配打印。

5 x 7	1	
5x7-2UP		
6 x 3.94		
6 x 4		
6 x 5		<u>×</u>
6 x 6		
6 x 8		
6x4-2Split	•	
6x8-2UP		6x8-2UP
6x8-Split		6x8_6x4_2split
土金々		6x8_6x4_3split
ANN THE		and the second se

根据 6x8 尺寸色带的应用,请选择未被红线遮挡的纸张大小。

大多数打印图像尺寸为 6x4,请选择 6x8-2UP 选项。每次打印 6x4 图像,悦印打印机拥有自动回卷功能,不会浪费 6x8 的色带(可以一次打印 2 张 6x4 的图像)。 拥有 Split 后缀尺寸是指在该尺寸上多次裁切,比如 6x8\_6x4\_2split 是打印 6x4 尺寸图像后,在中间裁切一刀分为两部分,变成 2 张 6x2 尺寸图像。

- 6.【打印方向】,可以指定打印图像的方向,竖向或横向。
- 7.【子功能页】,可以拓展、选择多个功能页并设置参数。



~	预览	-
	布局 纸张处理 封面	
ŝ	打印机特性	

8.【自动旋转】,勾选后驱动根据待打印图像及所选纸张大小,自动匹配选择是 否旋转图像以便适应打印纸张方向;优先度高于指定【打印方向】功能。如不勾 选此选项,将按照【打印方向】的选择进而竖向或横向打印。

9.【缩放】,可以手动改写缩放比例,通过左侧图像预览观察被更改比例后图像 在纸张上的变化效果。

10.【缩放以适合】,更简便的缩放功能。

选择【打印整个图像】可以直接缩小待打印图像并整体展示在待打印纸张上(一般情况下纸张边缘会有留白)。

选择【填满纸张】可以直接放大待打印图像铺满整个待打印纸张,只要图像比例与纸张大小匹配就尽可能做到无边距打印。

11.【每页份数】,可选择 1,2,4,6,9,16 份,在同一张待打印纸张上排版几份同一 图像。如下图示例



**12.**【隐藏/显示详细信息】,单击后可以在打印简化界面与打印具体化界面来回切换。

Uni-Colour International Inc. 2025





**13.**【取消、打印】,参数设置妥当后可以单击选择打印输出或单击取消关闭该打印界面。

(二) 布局

	布局	j 📀
1	每张页数:	1
2	布局方向:	ZSNN
3	边框:	无
4	双面打印:	关闭
5		● 颠倒页面方向
6		一水平翻转
		取消 打印

 【每张页数】,适用于多张图像同时打印。可以将多张图像排版在同一纸张上 输出。

2. 【布局方向】,如界面图示,共有4种排版方向。

主要用于多张(可选 1,2,4,6,9,16 张)图像排版在同一纸张上。比如 1、2、3、4 张图片排列顺序如下,

Uni-Colour International Inc. 2025

info@uni-colour.com

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

1 左上→2 右上→3 左下→4 右下 1 右上→2 左上→3 右下→4 左下

1 左上→2 左下→3 右上→4 右下

1 右上→2 右下→3 左上→4 左下;以此顺序排列为例,如下图所示

				打印机:	O Joys	Space U	826		0
A.				预置:	普通				
				份数:	1				
2 026.jpg	3			页数:	○ 全部				
				1	シレビー	P选定的	図像		
			1	\$#246-+ rls-	EVR-2	ID ID	±, ,	6 × 105 X	E MA
	1	23		3463167(*)**	0.0-2			6 X 105 4	LAK.
	4	Ŧ		2 打印方向:	T.	1.			
					布	3		0	)
				ŧ	發行 一般	4			
上海蓝背景.jpg	1	<u> </u>	1/1 >>>>	र्ना	词局方向:	Z	\$	N	ſN
	100 million (1997)							-	
					边框:	单细线	£		0
				X	边框: (面打印:	<b>单细</b> 组 关闭	\$		0
				X	边框: (面打印:	单细线 关闭 颜倒	5  页面方   翻转	向	0

【边框】,可以为打印的图像选择添加或不添加多种类型边框线效果。
 上图为单线效果展示。

- 4. 【双面打印】,该打印机目前不支持双面打印功能。
- 5. 【颠倒页面方向】,勾选后会将该待打印图像旋转 180°。
- 6. 【水平翻转】,勾选后会将该待打印图像镜像显示。

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

(三) 纸张处理

2	打印页数:	所有页面	0
3	页面顺序:	自动	0
		🗌 缩放以适合纸张大小	
4	目的纸张大小:	建议的纸张: 6x8-2UP	٥
		0 仅允许缩小	

1. 【逐份打印页面】,勾选后将每一张图像按默认顺序打印。

 【打印页数】,可以选择将多个待打印图像按不同页数打印。如按所有页面, 奇数或偶数排列打印。

3. 【页面顺序】,可以选择将多个待打印图像按正序或倒序排列打印。

勾选【缩放以适合纸张大小】后将激活【目的纸张大小】功能。

4. 【目的纸张大小】,可以选择待打印纸张的大小尺寸。

默认会选择建议的纸张尺寸。

当选择【目的纸张大小】里的大部分尺寸时,如选 6x8 时,可以勾选【仅允许缩小】。

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

(四)封面

•	打印封面:	<ul> <li>无</li> <li>文稿</li> <li>文稿</li> </ul>	前		
2	封面类型:	「标准			
				TH SHE	<b>4</b> τ (1

- 【打印封面】,可以选择是否打印封面图像。单击文稿前(打印封面)或文稿
   后(打印封面),便可激活【封面类型】功能。
- 【封面类型】,可以选择打印不同级别描述的封面图像。下图为绝密的样例图 (横向打印)。

封面类型:	✓ 标准 不保密	Top Secret Job ID: JoySpace_U826-1531 Title: 2 026.jpg Printed For: mac Printed For: localhost Billing Information:
	机密 保密 秘密	UNK PRIVING SYSTEM
	绝密	Top Secret

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

### (五) 打印机特性

	打	印机特	寺性	
1	功能	设定:	General	◎ 常规
2	Enable matte: N	o 📀	)	
	启动粗面			
				取消 打印
	功能	设定:	Color Optio	ns 📀 颜色选项
3 4 5 6 7 8 9 10 11	Color Preference: 颜色偏好 Paper Style: 纸张类型 Sharpen Mode: 清晰模式 Sharpness: 清晰度 Brightness: 亮度 Contrast: 对比度 Saturation: 饱和度 Red: 红色 Green:	Class Pho 50 0 0 0 0 0	ssic Color 《 to 普通相纸 ole image	各典颜色 ●
				取消 打印
12 13	Blue: 0 蓝色 Gamma: 1	.0 🔇		取消 打印

- 1. 【功能设定】,可以选择常规和颜色选项两类功能。
- 【启动粗面】,当在常规界面下,可以点选 No(关闭打印粗面纹理效果), 可以点选 Yes(开启打印粗面纹理效果)。

Uni-Colour International Inc. 2025

info@uni-colour.com

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

【颜色偏好】,在【颜色选项】下,可选择经典颜色和不使用颜色偏好设置。
 建议选择经典颜色模式,可以对打印图像进行色彩参数微调整。

4. 【纸张类型】,可选择 4 种纸张类型, Photo 对应绚彩和背胶相纸; Transparen 对应半透明相纸; Metallic 对应金属相纸; High Definition 对应高清相纸。

✓ Photo	绚彩+背胶相纸
Transparent	半透明相纸
Metallic	金属相纸
High Definition	高清相纸

5.【清晰模式】,可选择应用于边缘轮廓和整体图像的清晰模式。

## Edge only ✓ Whole image 整体图像

【清晰度】,可调整从0到100范围内的清晰度效果值,默认是50。值越低边界感越平滑,反之则轮廓、边界越凸显。

7. 【亮度】, 可调整从-100 到 100 范围内的亮度效果值, 默认是 0。值越低整体 图像越暗, 反之则越亮。

8. 【对比度】,可调整从-100 到 100 范围内的对比度效果值,默认是 0。值越低不同颜色间色差感觉越柔和,反之则越强烈。

9. 【饱和度】,可调整从-100到100范围内的饱和度效果值,默认是0。值越低不同颜色的色度感觉越弱,反之则越强。

**10.**【红色】,可调整从-100到100范围内的红色效果值,默认是0。值越低红色感觉越弱,反之则越强。

11.【绿色】,可调整从-100到100范围内的绿色效果值,默认是0。值越低绿色感觉越弱,反之则越强。

12.【蓝色】,可调整从-100到100范围内的蓝色效果值,默认是0。值越低蓝Uni-Colour International Inc. 2025info@uni-colour.com

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

色感觉越弱,反之则越强。

**13.**【伽马】,可调整从 0.1 到 9.9 范围内的效果值,默认是 1。用来补偿人眼对自然亮度的非线性感知,值越低越暗,反之则越亮。

(六) 色彩管理

1. 请先把要加载的色彩管理曲线拷贝到如下图目录中。

![](_page_16_Picture_6.jpeg)

2. 在色彩同步实用工具里加载所需要的色彩管理曲线

![](_page_16_Picture_8.jpeg)

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

#### www.uni-colour.com

			其他			
QuickTime Player	<b>又</b> 本编辑	Grapher	DVD 播放程序	前机器	Fritten Fritten	<b>这</b> 国际象棋
THE REAL PROPERTY AND	Eiferia:	(1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1))		迁移助理	<mark>&gt;</mark>	活动监视器
WARNIN NY 7:36 控制台	R HEREIG	A MAR	<b>日</b> 动操作	初本資地設		<b>尼动转换助理</b>
<b>议</b> 研测色计		<mark>ес</mark>	蓝牙文件交换	音频 MIDI 设置		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		设备			
已注册的色彩同步设备: 设备 ▶ 扫描仪 ▶ 相机 ▶ 显示器	RKiA 97	印机"JoySpace U826" ID: 00001C59-0000- 5回: 当前电脑的任何用户	.0000-0000-000000000	000		?
¥ <del>136040</del> JoySpace U826	• · · · · ·	式"RGB" 出厂描述文件: 8称: 未知識远程的描述文 答径:	CM4			打开
		当前描述文件:	还原成出厂设置 其他			17 <del>7</del>

点击右侧带蓝球的打印机,再点红框里其他选项后,选择所需加载曲线即可。 更换其他曲线也是上述同样操作。

取消加载曲线需要点击红框里还原成出厂设置。

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

## 三 、常见问题

1. 色带匹配异常

按下图指示修改纸张大小。一般选择 6x8-2UP 选项,即可打印 6x4,也可打印 6x8 尺寸图片。

![](_page_18_Picture_5.jpeg)

2. 色彩输出异常

一般是由于打印机内装配的相纸与驱动里的纸型参数不一致引起的。请更改驱动

里相应的参数后再打印。

![](_page_18_Picture_9.jpeg)